

照明や額などの落下を防ごう

Preventing Lighting Fixtures,
Picture Frames and Other Suspended Items from Falling



天井や壁に吊られた照明は、地震の揺れで、吊り具や固定箇所が壊れて落ちることがある。壁にかけた額も、固定金具が壊れ、ひもが外れて落ちることがある。固定箇所の強度を高めたり、チェーンやひもで天井の強度の高い部分と固定したり、揺れないように工夫しよう。

