


RCM600 機体LED点灯内容

LEDランプ			状態	対処ポイント！	
			消灯	キースイッチをオフ時	—
			2秒点灯	キースイッチをオン時	—
			連続点灯	送信器と受信器が通信状態である	—
			点滅(遅)	送信器と受信器が未通信状態である	—
			点滅(早)	リチウムバッテリー残量低下(20%未満)	—
			消灯	刈刃回転 オフ	—
			2秒間で4回点滅	刈刃始動合図	—
			連続点灯	刈刃回転中	点灯直後は刈刃回転が上がる迄数秒待ってから走行する
			点滅(遅)	刈刃過負荷 (小)	速度を下げる 刈高さを上げる により刈刃の負荷を下げる
			点滅(早)	刈刃過負荷 (大) 始動時	刈高さを上げる 前後に移動 により刈刃の負荷を下げる
				刈刃過負荷 (大) により自動停止する	刈刃スイッチ→オフ→オンで復帰 速度を下げる 刈高さを上げる により 刈刃の負荷を下げて再開する
			消灯	傾斜角度 40° 未満	—
			点滅(遅)	傾斜角度 40 ~ 45°	—
				電装品のオーバーヒート直前の警告	負荷を下げる
			点滅(早)	エンジン異常 (低回転)	エンジンスロットル全開にする
				電装品のオーバーヒートにより自動停止する 停止後の冷却により消灯する	消灯したら走行可能 走行負荷を下げて再開する
			点灯	傾斜角度 45° 以上	使用しないこと